


Centerbordet



Gummilina till Centerbordet

Gör att du kommer åt centerbordet då jollen ligger upp och ner efter kappsejsning. Utan lina får du inte upp båten.

DRAGNING

- 1 från bordets framdel
- 2 via block vid travarbänken
- 3 runt centerbordstrumman
- 4 via likadant block på andra sidan
- 5 fram till bordets framdel

LOSSNING

Lossa cummicorden i framakanten efter segling. Annars tänjs den ut och blir värdelös efter ett tag. Lämpligtvis använder man en krok på lina i ena fästpunkten för att enkelt slacka på lina.



Kontrollen
Centerbordets kontroll
framdragen till sittbrunnskanten.

En annan bild på kontrollen sett från sittbrunnen

