

## Uthalet

Drar seglet bakåt vid bomslut.



Linan som kommer upp från mastringen går upp i bommen om man har aluminium-bom. Lägg in en utväxling inuti bommen med 3 block. Den som har träbom får strunta i detta och ha en enkel knap som fästs vid bomslutet för justering

### **Säkerhetslina**

Notera den extra linan som förhindrar att seglet "rappar ur" om ordinarie lina går av.

Den är viktig. Om linan går av och du inte har säkerhetslina drar sig seglet fram mot masten. Att i hårvind försöka fästa seglet tillfälligt för att kunna segla igen är mycket svårt.